


玄関ドア ジェスタ2 防火戸

片開き

毎日をもっと気持ちよく、
 楽しく過ごすために、
 家族の想いをかなえる玄関ドア。



◆◆ 特長 ◆◆

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。
 外出時や就寝時に外しておけば、
 ワードアや窓ガラスに穴をあけられても、
 「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト

『ジェスタ防火戸』は3つの鎌付デッドボルトを採用。



さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、
 鎌付デッドボルトを採用することで、“こじ破り”に
 対する抵抗力を高めています。

お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」

玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを保護するため、
 カギの差し込み部分にシャッターを装備しました。操作性を損なう
 ことなく、シリンダー内部へ砂やホコリが入り込むのを防ぐことが
 できるので、メンテナンス性も向上します。



システムキー

ドアに近づくとだけ

システムキー [AC100V式]

ドアに近づくとだけでラクラク解錠できます。タッチ/ノータッチの切替も可
 能です。



リモコンキー2個を
 標準装備
 リモコンキー



ドアに近づくとだけで解錠(ノータッチモードの場合)

タッチボタンを押すだけで解錠(タッチモードの場合)

室内外から

操作OK

M22型



グレイッシュオーク

対応色

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑨
- ⑮
- ⑯
- ⑰
- ⑳
- ㉓
- ㉔

M26型



クリエアイボリー

対応色

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑮
- ⑯
- ⑰
- ⑳
- ㉓
- ㉔

C12型



シュガーオーク

対応色

- ⑦
- ⑧
- ⑩
- ⑱
- ⑲
- ㉑
- ㉒

C92型



ポートマホガニー

対応色

- ⑦
- ⑧
- ⑩
- ⑱
- ⑲
- ㉑
- ㉒

M21型



ゼンオーク

対応色

- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑤
- ⑥
- ⑥
- ⑥
- ⑥
- ⑮
- ⑰
- ⑲
- ㉑
- ㉒
- ㉓
- ㉔

M27型



クリエパール

対応色

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑥
- ⑥
- ⑥
- ⑮
- ⑰
- ⑲
- ㉑
- ㉒
- ㉓
- ㉔

M28型



ミディアムチェリー

対応色

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑥
- ⑥
- ⑥
- ⑮
- ⑰
- ⑲
- ㉑
- ㉒
- ㉓
- ㉔

P16型



アンティークオーク

対応色

- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑮
- ⑰
- ⑲
- ㉑
- ㉒
- ㉓
- ㉔
- ㉕


ハンドル仕様

	S型	A型	D型
室外側	プラスト シルバー	シルキー マット ブラック	サテン ゴールド
室内側	プラスト シルバー	シルキー マット ブラック	サテン ゴールド
室外側	プラスト シルバー	シルキー マット ブラック	サテン ゴールド
室内側	プラスト シルバー	シルキー マット ブラック	サテン ゴールド



室内側ハンドルは、
 樹脂(木目調)ダーク
 ブラウンも選べます。


ドア本体 カラーバリエーション




◆お願い

・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なります。実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみ。メーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)


◆木目調（遮熱鋼板）



◆アルミ色（遮熱鋼板）



◆浮造り調（遮熱鋼板）



ジェスタ2 防火戸

[AC100V式]

システムキー

ドアに近づくだけで

ラクラク解錠できます。タッチ/
ノータッチの切替も可能です

リモコンタイプ

<セット内容>

リモコンキー 2個



オーナーキー 1本




標準キー 4本



こんなときにもしっかり対応！

リモコン 電池切れ！

リモコンキーの電池が切れる
前に、「LED点滅」でお知らせ。
万が一、電池が切れても、
リモコンキーをリーダー部
に密着させることで解錠
できます。
(密着認証モード)



カギのかけ忘れ！

スイッチ一つで簡単に
“オートロックモード”に
設定可能。急いで出かける
際も、うっかり閉め忘れを
防止できます。ただし、家
から外に出る時に手で
カギを開けた場合はオート
ロックになりません。ゴミ
出しなどの際にリモコンキー
を持たずに外へ出ても、閉め
出される心配はありません。



※再登録は室内側リーダーにて行います。

リモコン紛失！


お手元にあるすべての
リモコンキーを再登録
すれば、紛失したリモコン
キーが無効化。従来の
カギのようにシリンダー
ごと交換する必要は
ありません。



※再登録は室内側リーダーにて行います。

リモコンキー忘れ！

万が一、リモコンキーを
忘れてしまっても、
暗証番号で解錠する
ことができます。



※オプションのシークレットスイッチの設置が必要です。

帰宅時

1



リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく

2



ドアのボタンを押すと、
2つのカギが自動で解錠

3



ドアを開けて室内に入る


4



ボタンを押すと閉まる
※オートロックにもできます。

外出時

1



リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく

2



ドアに近づくと、
2つのカギが自動で解錠

3



ドアを開けて室外に出る

4






ボタンを押すと閉まる
※オートロックにもできます。



NEWポケットKey 使用イメージ

おかえりの時は・・・

おでかけの時は・・・



非常用シリンダー(上下)
停電などの非常時にはシリンダーカバーを開けて操作します。



LED(施解錠表示)
開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。



施解錠ボタン
ポケットKey※リモコンは、施解錠ボタンを押して操作します。カードキー/シールキーは、ここに近づけて操作します。



ポケットKey※リモコン



カードキー



シールキー

ストレート 洋風カーブ

室外側ハンドル

洋風カーブ ストレート

室内側ハンドル



サムターン取り外しレバー(上下)
レバーを押してサムターンを引っ張ればサムターンを取り外すことができます。



施解錠表示窓(上下)
表示窓の色でカギの状態を確認できます。



サムターン(上下)
サムターンをまわして施解錠します。上下とも脱着式なので取り外しができます。

おサイフケータイ®や楽天Edyカードにも対応

おサイフケータイ®対応のスマートフォンや携帯電話なら追加費用なしで、キーとしてお使いいただけます。



楽天Edyに対応したカードならキーとしてお使いいただけます。



機種変更した場合もおサイフケータイ®の機能を搭載した新たな機種で、楽天Edyアプリをダウンロード初期設定をして再登録すれば大丈夫です。

※「おサイフケータイ」はご使用にあたり、楽天Edyアプリのダウンロード、初期設定が必要です。詳しくは楽天Edyホームページをご覧ください。http://www.rakuten-edy.co.jp/
※同梱しているカードキー/シールキーと同じように登録・操作してご使用ください。
※登録可能なIDの数はカードキー/シールキー/おサイフケータイ/楽天Edyカード合せて最大12までとなります。

防犯性の高い鎌錠と脱着サムターンを採用

上下共こじ破りに強い、鎌錠を採用しています。

上下共サムターンは脱着式。取り外しができるから安心です。



デットボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりとみ合います。ボールなどを使ったこじ破りの手口などに対して、強い抵抗力を発揮します。



外出時や就寝時に取り外しておけば、ガラスを破って手や工具を入れて、サムターンをまわされるような心配もありません。

見えないカギ穴

非常用シリンダーは見えないので、ピッキング抑制にもつながります。

シリンダーカバーでカギ穴が見えないので、ピッキングの対象になりにくくなります。



シリンダーが見えません。

非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施解錠。ポケットKey※リモコンには非常用収納カギが内蔵されています。非常用カギ(ディンプルキー)も2本標準でついています。



非常用収納カギ2本
非常用カギ(ディンプルキー)
3本標準装備

※不測の事態に備え、必ず非常用カギを携帯してください。

電池切れ警告機能

ポケットKey※リモコンの電池切れをハンドルが光と音でお知らせ。



ポケットKey(リモコン)の電池が少なくなると、開け閉めの動作をする前にハンドルから音と光で警告(ビビビ・ビビビ音と赤色ランプ点滅)するので安心です。

※警告がされている間に電池交換をしてください。
※完全に電池がなくなってしまった場合は開け閉めができなくなります。その際は非常用シリンダーで操作してください。

置き忘れ防止機能

ポケットKey※リモコンの置き忘れを防止します。


「置き忘れ防止機能」はありますが、防犯上、ドアから2.5m以内にはポケットKeyを保管しないでください。

ポケットKey※リモコンによる意図しない解錠を防ぐ機能です。発信範囲内(2.5m以内)にリモコンを放置して数秒経つと、ハンドルのボタンを押しても、警告音が鳴り、施解錠ができなくなります。また、リモコンの電池消費を防ぐために、発信範囲内に1分以上放置すると、一時的にハンドルのボタン操作ができなくなります。

LED(施解錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。

開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。





カギが締まった時 安心の緑色
カギが開いた時 注意の赤色

点検時期お知らせ機能

使用を開始してから約10年経過すると施解錠時に室外側ハンドルのLEDが数秒間赤色点滅し、製品の点検時期をお知らせします。点検時期が分かるから安心です。



システムプラン PA① 操作スイッチタイプ



室内からボタンひとつでカンタン操作

操作盤付インターフェースユニット(ライト) 増設操作盤

カラーバリエーション

① A R
パニラウォールナット

② A S
シナモンオーク

③ W 7
ハニーチェリー

④ B E
マキアートパイン

⑤ Y F
キャラメルチーク

⑥ K X
ラスティックウッド

⑦ H S
アーモンドウォールナット

⑧ H T
ローストマホガニー

⑨ Z 9
ショコラウォールナット

⑩ W 6
桑炭

⑪ X Q
ホワイトウッド

⑫ K Q
ミストグリーン

⑬ S 1
ピュアシルバー

⑭ H 2
ブラチナステン

⑮ B 1
ブラウン

⑯ B 7
カームブラック

S 0 1



HT : ローストマホガニー

⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑭
⑮
⑯

S 1 5



W 6 : 桑炭

①
②
③
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑭
⑮
⑯

S 1 9



S1:ピュアシルバー

③
⑤
⑥
⑧
⑨
⑩
⑬
⑭
⑯

W 0 2



KX : ラスティックウッド

①
②
④
⑤
⑥
⑨
⑩
⑫

W 1 1



AS : シナモンオーク

②
④
⑤
⑥
⑨
⑩

W 1 7



BE : マキアートパイン

①
②
④
⑤
⑥
⑨
⑩
⑫

M 0 1



AR : パニラウォールナット

①
②
④
⑤
⑥
⑦
⑨
⑫

M 1 0



BE : マキアートパイン

①
②
④
⑤
⑥
⑦
⑨
⑫

ポケットKey仕様



リモコン・カード・シール全てで
施錠可能なポケットKey。

〔ポケットKey※リモコン 2個
(非常用力ギ収納) ・
カードキー 2枚・シールキー 1枚・
非常用力ギ 3本が標準装備〕

ポケットKey
※リモコン

カードキー
(86mm×54mm)

「おサイフケータイ」や
「楽天E d yカード」も
家のカギとして使えます！



非常用力ギ

シールキー
(10mm×10mm)

●ストレートハンドル

シルバー
室内側


ゴールド
室内側

ブラック
室内側

●洋風カーブ ハンドル

ブラック
室内側

操作盤があれば 玄関まで行かずにカギの開け閉めができます。



操作盤付
インターフェイスユニット
増設操作盤

① **A R** バニラウォールナット



ゆったりと流れるような木目に気品を感じるウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュとホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感のある雰囲気演出します。

② **A S** シナモンオーク



はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材をモチーフにした自然な風合いのカラー。深みのある濃淡と素朴な木目柄がナチュラルな雰囲気とあたたかみを与えてくれます。

③ **W 7** ハニーチェリー



明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフにした上質でさわやかな木目柄。エントランスにナチュラルな印象と開放感を演出します。

④ **B E** マキアートパイン



やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げたパイン柄と節やのご目の荒々しさが、素朴さの中に落ち着きのある玄関空間を演出します。

⑤ **Y F** キャラメルチーク



時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。素朴で表情豊かな木目が確かな存在感を与えます。

⑥ **K X** ラスティックウッド



素材感あふれる、素朴で動きのある柄が特徴のチーク材をモチーフにした木調色。

⑦ **H S** アーモンドウォールナット



華やかな色調と流れるような木目が気品漂うウォールナット柄。優雅な雰囲気は住宅スタイルを選びません。

⑧ **H T** ローストマホガニー



繊細な木目の風合いと重厚な色調で上質感あふれるマホガニー柄。時代に左右されない風格を演出します。

⑨ **Z 9** ショコラウォールナット



深みのある色合いと、なめらかで美しいウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を演出します。

⑩ **W 6** 桑炭



桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで落ち着きのある色調。さまざまな素材とマッチしながらファサードの表情を引き締めます。

⑪ **X Q** ホワイトウッド




ニュアンスのある白の木目柄は、清潔で洗練された印象。スローな温もりを感じさせます。

⑫ **K Q** ミストグリーン



パステル調のグリーンが住まいに明るいイメージを加え、多彩な演出力を発揮します。

⑬ **S 1** ピュアシルバー




適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。洗練された質感とニュートラルな色調でコーディネート幅を広げます。

⑭ **H 2** ブラチナステン




やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。さまざまな内外装に幅広くマッチし、高品質なコーディネートが可能です。

⑮ **B 1** ブラウン



深みのある穏やかなブラウン色。ソフトな印象の外壁と調和し、ナチュラルな雰囲気を醸し出します。

⑯ **B 7** カームブラック



存在感のあるブラックカラー。外からは洗練されたイメージを、室内からは優しさを感じさせる絶妙な色調です。